

Köpük Problemleri ve Çözümleri

PROBLEM	SEBEP	ÖNLEM
Fıçı Bittiginde Köpük Geliyor.	Muhtemelen köpük kesici açık bırakılmış.	Köpük kesiciyi kontrol edin. Açıkta kapatın.
Koyu köpük geliyor.	Soğutucu tam soğutmuyor, fişi çıkmış, ya da bira satışı çok arttığı için kapasitesi yetmiyor.	Soğutucunuzu ve bağlantılarını kontrol edin. Soğutucunun kapasitesi yetmiyorsa değiştirtiniz. (Acil önlem olarak soğutucuya buz ilave edebilirsiniz.)
	Basınç çok düşük	Basıncı ve CO2 tüpünü kontrol edin.
Köpük geliyor.	CO2 Basıncını kontrol edin. Basınç düşmüş olabilir.	Düzgün basınç için basıncı birim birim yavaşça yükseltin. Mümkünse her yükseltmede 1 bardak bira servis ederek akışı kontrol ediniz.
	Bira sistemi temizliği zamanında yapıldı mı?	Teknik servisi çağırıp temizlik bira hortumlarının temizlenmesini sağlayınız.
	Basınç çok yüksek olabilir.	Bira akışını kontrol edin. Çok hızlı bir akış varsa basıncı normal değerine düşürün ve CO2 tüpünü kapatın. Fıçıyı bu şekilde kullanmaya çalışın. Basınç dengelenene kadar kullanın sonra CO2 tüpünü açın. Ya da fıçıyı değiştirin.
Bira Akmıyor.	Fıçı bitmiş olabilir.	Köpük kesiciyi kontrol ediniz.
	Soğutucu arızalanmış olabilir.	Fazla soğutma halinde bira donacağından akış olmaz.
	Tap1 sisteminin ışıkları yanıp sönüyorsa ve yukarıdaki sebepler ortada yoksa	BarKon'u arayınız.
Bira var. Köpük kesici akışı kesiyor.	Basınç düşük.	Basıncı yükseltin.
Bira akarken arada bazı bardaklarda köpük yapıyor.	Köpük kesicide hava birikiyor.	Köpük kesiciden havayı alın. Çok az basıncı attırmanız yeterli olacaktır. Buna rağmen devam ederse soğutucunuz verimli çalışmıyor demektir. Soğutucunuza bakım yaptırınız veya değiştirtiniz.